『活用ガイド ハードウェア編』正誤表

対象機種:MATE タイプ MR(スリムタワー型)

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにあり がとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙 をご覧ください。

本機に添付の「アプリケーション CD-ROM/マニュアル CD-ROM」に格納されている 電子マニュアル『活用ガイド ハードウェア編』-「PART9 システム設定(タイプ MR(ス リムタワー型)」をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

Windows XP Professional モデルの場合

区分	頁	(誤)		(正)	
変更	324	▼チェック! 「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Enabled」から「Disabled」に変更した場合は、再セットアップする必要があります。「Disabled」から「Enabled」に変更した場合は、再セットアップの必要はありません。		 ぐチェック!! ・「Hyper Threading Technology」の設定を変更する場合、「Enabled」から「Disabled」に変更した場合は、再セットアップする必要があります。 「Disabled」から「Enabled」に変更した場合は、再セットアップの必要はありません。 ・「Single Logical Processor Mode」の設定は変更しないでください。 	
変更	327	SATA Port1 SATA Port2	Disabled Enabled Disabled Enabled	SATA Port1 SATA Port2	Disabled Enabled Disabled Enabled

<裏面もご覧〈ださい>

853-810924-091-A



Windows Vista Business モデルの場合

区分	頁	(誤)		(正)	
変更	316	♥チェック! 「Hyper Threading 「No-Execute Mem 設定は変更しない	nory Protection』の	❤️チェック!/ 「Hyper Threading Technology」、 「Single Logical Processor Mode」、 「No-Execute Memory Protection」の 設定は変更しないでください。	
変更	319	SATA Port1 SATA Port2	Disabled Enabled Disabled Enabled	SATA Port1 SATA Port2	Disabled Enabled Disabled Enabled